

### Prima configurazione

#### IMPOSTAZIONI DI BASE

Nome del luogo: scrivi Casa mare, Casa montagna...

Inserire Alias per l'utenza che si vuole comandare

Italiano

Selezionare lingua desiderata

Numero telefono SIM Seitron

Inserire n. telefono della SIM presente sull'interfaccia GSM

Password SIM (default 123456)

Inserire Password per abilitare i comandi (default 123456)

SALVA

Salvare configurazione

NB. ITR Manager è compatibile SOLO con l'interfaccia GSM Seitron

### First configuration

#### BASE SETTINGS

Location's name: type Sea house, Mountain house...

Choose Alias for the usage it is wanted to control

English

Select the language

Phone number of Seitron's SIM

Insert SIM phone number of the GSM interface

Password SIM (default 123456)

Insert Password to enable controls (default 123456)

SAVE

Save configuration

NB. ITR Manager is compatible only with Seitron GSM interface